



Play Controller

USER'S GUIDE



PACKAGE CONTENTS:

- Play Controller
- Silicone Sleeve
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

NOTE: The Play Controller can be used with either the Action Remote Controller from dreamGEAR or Wii Remote from Nintendo (both sold separately).

SETUP OF THE PLAY CONTROLLER

Connecting the Play Controller to the Action Remote Controller or Wii Remote:

1. Attach the cord of the wrist strap (from to the Action Remote Controller or Wii Remote) through the connector hook of the Play Controller.
2. Insert the Play Controller plug into the bottom of the Action Remote Controller or Wii Remote until it makes a "click" sound.

NOTE: Adjust the wrist strap to fit your wrist before gameplay. Make sure that you do not over tighten the strap lock and make it uncomfortable to play with.

3. To disconnect the Play Controller from the Action Remote Controller or Wii Remote, press and hold the lock/release levers (located on the sides of the Play Controller plug) and pull the plug straight out of the Action Remote Controller or Wii Remote.



VERY IMPORTANT!

Make sure there is enough space around you to safely play with the Play Controller. Move all objects at least 4 feet away before playing. Make sure no people or animals are in the vicinity of you or the Play Controller. Always follow the instructions provided for the game you are playing. Refer to your original instructions for the Wii Console and game for more info.

DISCLAIMER: dreamGEAR is NOT responsible for any personal injury or damage to property when using this product. It is the user's responsibility to practice proper safety procedures.



**FOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net**



WARRANTY CARD

All dreamGEAR/i.Sound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.


For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number.

NOTE: dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

Consumer Support Hotline:
877-999-DREAM (3732) (U.S. and Canada only) or
310-222-1045 (International)

Consumer Support Email: support@dreamgear.net

Websites:
www.dreamgear.net
www.isound.net



CONTENIDO DEL PAQUETE:

- Mando de control
- Funda de silicona
- Guía del usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

NOTA: El mando de control se puede usar tanto con el Mando de control a distancia de la dreamGEAR o con el Mando de control de la Nintendo Wii (ambos se venden por separado).

CONFIGURACIÓN DEL CONTROLADOR DE JUEGOS

Conecte el Controlador de juegos al 'Action Remote Controller' o al mando de control de la Wii:


1. Sujete la cuerda de la cinta de muñeca (desde el 'Action Remote Controller' o del mando de control Wii), a través del gancho conector del Controlador de juegos.
2. Introduzca la clavija del controlador de juegos en la parte inferior del 'Action Remote Controller' o del mando de control Wii hasta que oiga el 'clic'.

NOTA: Ajuste la correa de muñeca para que se ajuste a su muñeca antes de empezar a jugar. Asegúrese de no apretar demasiado la correa para no sentirse incómodo al jugar con ella colocada.


3. Para desconectar el Controlador de juegos del 'Action Remote Controller' o del mando de control Wii, mantenga pulsadas las pestañas de bloqueo/liberación (situadas a ambos lados del conector del Controlador de juegos) y tire hacia afuera para separarlo del 'Action Remote Controller' o del mando de control Wii.

¡MUY IMPORTANTE!
Compruebe que hay espacio suficiente a su alrededor para jugar con seguridad con el mando de control. Separe todos los objetos al menos 4 pies (1,2 m) antes de empezar a jugar. Asegúrese de que no hay personas ni animales en las proximidades de su mando de control. Siga siempre las instrucciones que se indican en el videojuego al que esté jugando. Lea las instrucciones originales de su Consola Wii y del videojuego para más información.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: dreamGEAR no es responsable de las lesiones ni de los daños a la propiedad ocurridos al usar este producto. Es responsabilidad del usuario llevar a la práctica los procedimientos de seguridad adecuados.



PARA SOPORTE TÉCNICO
CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM
o visítenos en la web @ www.dreamgear.net



CONTENU DE L'EMBALLAGE :

- Une manette de jeu
- Un étui silicone
- Le guide de l'utilisateur/La carte de garantie
- La carte d'enregistrement du produit

REMARQUE : La manette de jeu peut être utilisée avec soit la télécommande Action de dreamGEAR ou la télécommande Wii de Nintendo (ces deux articles sont vendus séparément).

CONFIGURATION DE LA MANETTE DE JEU

Branchement de la manette de jeu sur la télécommande Action ou la télécommande Wii :


1. Attachez le cordon de la dragonne (de la télécommande Action ou de la télécommande Wii) sur le crochet de la manette de jeu.
2. Insérez la prise de la manette sur le bas de la télécommande Action ou de la télécommande Wii jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

REMARQUE : Réglez la dragonne à votre poignet avant de commencer à jouer. Ne resserrez pas trop la dragonne : il faut que vous puissiez jouer confortablement.

3. Pour débrancher la manette de jeu de la télécommande Action ou de la télécommande Wii, maintenez les leviers de verrouillage/déverrouillage enfoncés (situés sur les côtés de la prise de la manette de jeu) et retirez la prise de la télécommande Action ou de la télécommande Wii.

TRES IMPORTANT !
Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace autour de vous pour pouvoir jouer en toute sécurité avec la manette. Laissez une distance d'au moins 1 mètre entre vous et tout objet lorsque vous jouez. Veillez à ce qu'il n'y ait aucune personne ni aucun animal près de vous ou de la manette. Respectez toujours les instructions du jeu que vous utilisez. Pour de plus amples renseignements, consultez les consignes d'origine de la console Wii et du jeu.

AVERTISSEMENT LEGAL : dreamGEAR ne peut EN AUCUN CAS être tenu responsable des blessures ou dégâts matériels provoqués par l'usage de ce produit. Il revient à l'utilisateur d'appliquer des procédures de sécurité adéquates.



POUR ASSISTANCE TECHNIQUE
VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM
Ou visitez-nous sur le Web @ www.dreamgear.net